

Commel®

TVORNICA PRIKLJUČNIH KABELA, ZAGREB d.o.o.

250V~



**KABEL ROLETA - PROVODNIK NA MOTALICI -
KABELSKA ROLETA - КОТУРОТ СО КАБЕЛ**

max opterećenje - max obremenitev - max оптеретување

kabel 1,5/2,5 : Ⓢ 1200W Ⓞ 3300W/16A

kabel 1 : Ⓢ 1000W Ⓞ 2200W/10A

Zagreb, Samoborska 143, Croatia
tel. +385 1 3436 000, fax +385 1 3436 010
www.commel.hr

VMP20

Commel®

TVORNICA PRIKLJUČNIH KABELA, ZAGREB d.o.o.

400 / 250V~



**KABEL ROLETA - PROVODNIK NA MOTALICI -
KABELSKA ROLETA - КОТУРОТ СО КАБЕЛ**

max opterećenje - max obremenitev - max оптеретување

kabel 1,5/2,5 : Ⓢ 3600W Ⓞ 9600W/16A

Zagreb, Samoborska 143, Croatia
tel. +385 1 3436 000, fax +385 1 3436 010
www.commel.hr

3MF30

Commel

Zagreb, Samoborska 143, Croatia

www.commel.hr

TVORNICA PRIKLJUČNIH KABELA, ZAGREB d.o.o. tel. +385 1 3436 000, fax +385 1 3436 010

KABEL ROLETA - PROVODNIK NA MOTALICI - KABELSKA ROLETA - КОТУРОТ СО КАБЕЛ

max opterećenje - max obremenitev - max оптеретување

kabel 1,5/2,5 [□]: Ⓢ1000W ○3000W/13A
kabel 1 [□] : Ⓢ1000W ○2300W/10A

250V~



HR BIH MNE
ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA - POSTUPAK PONOVOG
PRIKLJUČIVANJA: KABEL ROLETU I SVE PRIKLJUČNE APARATE
ISKLUČITI, OTKLONITI UZROKE PREOPTEREĆENJA; NAKON
HLADENJA PRITISKOM NA KAPICU RESETIRATI TERMO-PREKIDAČ;
PRIKLJUČITI KABEL ROLETU NA MREŽU

SRB
ZAŠTITA OD PREGREVANJA - POSTUPAK PONOVOG PRIKLJUČIVANJA: PROVODNIK NA MOTALICI I SVE PRIKLJUČENE
APARATE ISKLJUČITI, UKLONITI UZROKE PREOPTEREĆENJA; NAKON HLADENJA PRITISKOM NA KAPICU RESETIRATI
TERMO-PREKIDAČ; PRIKLJUČITI PROVODNIK NA MOTALICI NA MREŽU

SI
ZAŠTITA OD PREGREVANJA - POSTOPEK PONOVI NE PRIKLJUČITVE: KABELSKO ROLETO IN VSE PRIKLJUČENE APARATE
(PORABNIKE) ISKLJUČITI, ODSTRANITI VZROKE PREOBREMENITVE; PO OHLADITVI PRITISNITE NA GUMB TERMOSTIKALA
(RESETIRATI) ILI PONOVO PRIKLJUČITI KABEL ROLETO NA OMREŽJE

MK
ЗАШЧИТА ОД ПРЕЗАГРЕВАЊЕ - ПОСТАПКА ЗА ПОВТОРНО ПРИКЛУЧИВАЊЕ: КОТУРОТ СО КАБЕЛ СИТЕ ОСТАНАТИ ПРИКЛУЧЕНИ
АПАРАТИ ДА СЕ ИСКЛУЧАТ, ДА СЕ ОТСТРАНАТ ПРИЧИНИТЕ КОИ ДОВЕДУВААТ ДО ПРЕОПТЕРЕТУВАЊЕ; ПОСЛЕ
ОПЛАЊУВАЊЕТО, СО ПРИТВОСОК НА КОПИЕТО ЗА РЕСТАРТИРАЊЕ ПОВТОРНО ДА СЕ АКТИВИРА ТЕРМО-ПРЕКИНУВАЧОТ;
ДА СЕ ПРИКЛУЧИ КОТУРОТ СО КАБЕЛ НА МРЕЖА